Meier Haushaltapparate AG
Spiegelstrasse 104
3095 Spiegel b. Bern
Telefon 031 972 42 40
kontakt@meier-haushaltapparate.ch
www.meier-haushaltapparate.ch

Service und Verkauf
Waschen und Trocknen
Geschirrspülen
Kochen und Backen
Kühlen und Gefrieren
Küchenanpassungen

meier AG
Haushaltapparate

Trockner mit Wärmepumpe

Ihr Trockner verfügt über einen zusätzlichen Filter vor dem Verdampfer der Wärmepumpe (z. B. bei MIELE hinter der Klappe unten links). **Dieser Filter ist bereits nach wenigen Trockengängen gräulich und muss händisch ausgewaschen werden. Alle paar Wochen bitte diesen auch bei 30 Grad in der Waschmaschine waschen. Wenn der Filter stark ausgefranst ist, sollte dieser ersetzt werden.**

Bei der Fehlermeldung “Sockelfilter reinigen” oder “F55” und “F66” ist zwingend diese Filtermatte zu reinigen. Ansonsten Gebrauchsanleitung konsultieren, es ist gut beschrieben.

Falls immer noch Probleme auftreten:
Telefon/WhatsApp: 031 972 42 40
Mail: kontakt@meier-haushaltapparate.ch